



アンプの使い方

Bluetooth接続

🎵 スマートフォンの音楽をアンプで再生できます

- 1 アンプの電源を入れる。
- 2 リモコンの **Bluetooth Pairing** を押してペアリングモードにする。
- 3 スマートフォンのBluetoothをオンにし、**STR-DH190** を選択。
- 4 スマートフォンで再生する。音量はスマートフォンまたはアンプで調節。

1 アンプの電源を入れる



2 リモコンの【Bluetooth Pairing】を押す



3 スマートフォンのBluetoothをオン【STR-DH190】を選択



4 スマートフォンで再生する

- 🎵 音楽を再生すると、スピーカーから音流れます。音量はスマートフォンまたはアンプで調節してください。

★ 接続できない・音が出ない時

うしろのページ「接続できない」「音が出ない」をご確認ください。



アンプの使い方

ケーブル接続



Lightning・Type-C
に対応

- 1 アンプの電源を入れる。
- 2 アンプの前面に挿してあるケーブルにスマートフォンを接続する。
- 3 リモコンの **PORTABLE IN** (ポータブル イン) を押す。
- 4 スマートフォンで再生する。音量はスマートフォンまたはアンプで調節。

1 アンプの電源を入れる




2 アンプの前面に挿してある ケーブルにスマートフォンを接続



3 リモコンの **PORTABLE IN** を押す



4 スマートフォンで再生する



音量はスマートフォン
またはアンプで調節してください。

★ 接続できない・音が出ない時

アンプの画面に「PORTABLE IN」と表示されているか確認 →

うしろのページ「接続できない」「音が出ない」
もご確認ください




(アンプつづき) 接続できないとき

1 Bluetooth接続でペアリングできない

- ✓ スマートフォンのBluetooth一覧に出てこないとき



アンプの画面に「Pairing」の表示が出ているか確認する。



スマートフォンのBluetoothを一度オフ→再度オンにする。

- ✓ 「STR-DH190」を選択しても未接続のまま進まないとき

下記の手順で、一度「STR-DH190」を一覧から削除し、ペアリングを最初からやり直す。



- 1 右横の①をタップ
→ デバイスの登録解除
- 2 削除後に一度、Bluetoothオフ→再度オン
その後ペアリングを最初からやり直す。

● 接続できない場合は、スマートフォンの再起動もお試しいください

2 ケーブル接続で音が出ない、音が小さい

- ✓ アンプの画面表示が「PORTABLE IN」になっているか確認する。



アンプの画面に「PORTABLE IN」と表示されているか確認

- ✓ ケーブルがアンプの「PORTABLE IN」に挿してあるか確認する。



ケーブルが「PORTABLE IN」にしっかり挿さっているか確認してください。

- ✓ Androidでイヤホンジャックがついている機種の場合

・ケーブルの先端部分（Android用）を外して、直接イヤホンジャックに挿す。

- ✓ スマートフォンの機種によっては、音が小さい場合があります。

・ケーブル接続で、音量を最大にしても音が小さい場合はBluetooth接続をお試しください。

- ## 3 接続はできているがスピーカーから音が出ない場合

 次のページへ >



(アンプつづき) 音が出ないとき

1


リモコンの「SPEAKERS」を何度か押す

アンプの画面表示が「SPK_A」になるまで数回押してください。



「SPEAKERS」を
何度か押す

画面表示が「SPK_A」になったら OK



音量が最小になっていないかもあわせて確認してください。

2

上記を試しても音が出ない、音量が小さい、スピーカーの音質に問題がある場合
(音がこもる、途切れる等)

お試しください

- スタジオのスマートフォン（ライト調光用）を接続し、YouTubeで再生をお試しください。
- スピーカーの音質に問題が生じている場合は、予備のポータブルスピーカーがアンプの棚の下段（ボックス内）にありますので、必要に応じてご使用ください。