



LEDチューブライトの使い方



簡単な色・明るさ変更は、ライト本体のボタンでも操作できます。

詳細なカラー設定・モード変更をする場合は、下記の手順でアプリをご利用ください。

- 1 本体の電源ボタンを長押しして、ライトを点灯する
- 2 スタジオのスマホで「NANLINK」を開く
- 3 「シーン1」または「シーン2」を選択（ライト本体の数字を確認）
- 4 使用するライトを選択し、好きな色やモードを設定する
※シーンの移動は「退出」をタップ

ライト本体の数字を確認



ライト本体のハンドル部分に数字が記載されています。
(例：2)

- 1 本体の電源ボタンを長押しして、ライトを点灯する




長押し

ハンドル部分の底に
操作ボタンがあります


- 2 スタジオのスマホで「NANLINK」を開く



- 3 「シーン1」または「シーン2」を選択（ライト本体の数字を確認）



- 4 使用するライトを選択し、好きな色やモードを設定する



次のページへ ➤



LEDチューブライト(つづき・その他注意事項)

5 モード選択(エフェクト等使いたい方はここで選択)

○ 電源を入れてもライトがすぐ消えてしまう

充電がない可能性があります。充電コードをつないだままご使用ください ※1
充電しながらスタンドを使用する時は、接続部品も合わせて使用 ※2


○ ご使用後は必ず充電コードを接続してください ※3



エフェクト(FX)など、様々なモードでご利用いただけます

色・明るさ・点滅・グラデーションなど
お好みのモードを選んでお使いください

5 モードを選択



アプリでお好みのモードを選択
(エフェクト等もここで選択)

※1 充電がない場合




充電コードをつないだまま
使用する

※2 充電しながらスタンド を使用するとき



充電コードをつないだままスタン
ドをつける時は接続部品を使用

※3 ご使用後は必ず 充電コードを接続



ご使用後は必ず充電コードを
接続してください