

スポットライトのカラー設定方法

⚠ 壁のスイッチで電気をつけてから操作します

1 スタジオのスマホで「SwitchBot」を開く



2 ホーム画面で設定するライトを選択



※ 4つのライトを1つにまとめている場合もあります

3 「操作設定」をタップ



4 「ホワイト」「カラー」「動態効果」など設定したいタブを選択



※ ご使用後は白へ戻して下さい

（スポットライトつづき）接続できない場合

1 「応答なし」の表示

壁のスイッチで電気をつけているか確認。 消えている場合はスイッチをつけてください。
電気をつけてから１分ほど置いて、再度アプリ接続をお試しください。

2 「接続中」のまま進まない、または「読み込みに失敗しました」の表示

①Switchbotアプリを一度終了してください。
iPhoneのホームボタンを２回押し、4 のように上にスワイプします。

②壁のスイッチで電気をオフ→オンにして、１分ほど待ってから再度アプリ接続をお試しください。

③改善しない時は、iPhoneの再起動もお試しください。



1 「応答なし」の表示



2 「接続中」のまま進まない



3 「読み込みに失敗しました」の表示



4 ホームボタンを2回押してアプリを終了する

